

Précautions de sécurité

Merci pour l'achat de ce produit CASIO.

- Assurez-vous de lire ces « Précautions de sécurité » avant d'essayer de l'utiliser. Après avoir lu ce mode d'emploi, conservez-le en lieu sûr pour toute référence future.

	DANGER	Indique une situation qui crée un risque majeur de mort ou de blessure grave.
	AVERTISSEMENT	Indique une situation qui crée un risque de mort ou de blessure grave.
	ATTENTION	Indique une situation qui crée un risque de blessure mineure ou de dommage physique.

Exemples de symboles

-  Ce symbole de triangle (△) signifie que l'utilisateur doit être prudent.
-  Le cercle barré (⊘) signifie que l'action indiquée ne doit pas être exécutée. Les actions indiquées à l'intérieur ou près de ce symbole sont absolument interdites. (Dans l'exemple de gauche, il est indiqué que le démontage est interdit.)
-  Le point (●) signifie que l'action indiquée doit être exécutée. Les actions indiquées à l'intérieur de ce symbole doivent impérativement être exécutées. (Dans l'exemple de gauche, il est indiqué que la fiche d'alimentation doit être débranchée de la prise secteur.)

	DANGER
Précautions relatives à la batterie rechargeable intégrée	
	Chargez la batterie en utilisant uniquement la méthode spécifiée dans la documentation de l'utilisateur. Utiliser une autre méthode crée un risque de surchauffe, d'incendie et de rupture de la batterie. Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec de l'eau douce, de l'eau salée ou toute autre humidité. N'utilisez pas une batterie qui est mouillée. Cela pourrait entraîner un risque de surchauffe, d'incendie et de rupture.
	Utilisez uniquement le type d'équipement spécifié. Utiliser un mauvais équipement crée un risque de surchauffe, d'incendie et de rupture de la batterie. Respectez les précautions ci-dessous afin d'éviter la surchauffe, l'incendie et la rupture de la batterie. Utilisez toujours le type de batterie spécifié uniquement. N'exposez pas la batterie au feu ou à la chaleur. Ne transportez pas ou ne stockez pas une batterie avec des colliers, des pièces de monnaie ou d'autres objets métalliques. N'essayez pas de démonter ou de modifier une batterie, de la percer avec une aiguille, de la soumettre à un choc violent (en marchant dessus, etc.) ou d'y appliquer de la soudure directement. Ne mettez pas la batterie dans un four à micro-ondes, un séchoir, un récipient à haute pression, etc. Ne décollez pas l'autocollant décoratif extérieur de la batterie.
	Immédiatement après avoir constaté une fuite de liquide, une odeur anormale, une surchauffe, une décoloration, une déformation ou toute autre anomalie de la batterie, retirez très soigneusement la batterie du produit et/ou du chargeur. Conservez la batterie à l'écart du feu. N'utilisez pas une batterie présentant une quelconque anomalie. Continuer de l'utiliser pourrait entraîner un risque de surchauffe, d'incendie et de rupture.
	N'utilisez pas et ne laissez pas une batterie dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, dans une voiture garée à l'extérieur, près d'une flamme nue, d'un poêle ou dans tout endroit soumis à une forte chaleur. De telles conditions créent un risque de surchauffe, d'incendie et de rupture de la batterie. Elles peuvent aussi provoquer un gonflement de la batterie, la rendant impossible à retirer.
	Si le liquide d'une batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez immédiatement à grande eau. Le liquide peut causer une inflammation cutanée. Si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux, il y a un risque de perte de la vue, etc. Rincez immédiatement vos yeux et contactez ensuite un médecin.

	AVERTISSEMENT
Adaptateur secteur	
	Respectez les précautions ci-dessous afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc électrique de l'adaptateur secteur. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié. Utilisez l'adaptateur secteur uniquement avec l'appareil pour lequel il a été spécifié. Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise de courant avec une mauvaise tension nominale. Ne faites pas de branchement sur un cordon-rallonge ou une prise de courant surchargée. Ne recouvrez pas le cordon d'alimentation par une couverture ou autre chose pendant son utilisation et gardez-le éloigné des appareils de chauffage. Ne soumettez pas un cordon d'alimentation à la chaleur, n'essayez pas de le modifier et évitez de l'endommager. Ne tordez pas, ne pliez pas ni ne tirez de façon excessive sur le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, reportez-vous aux informations de contact figurant dans la section « Demandes de renseignements concernant les réparations ».
	Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées. Ceci crée un risque de choc électrique.
	Si l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation est endommagé, reportez-vous aux informations de contact figurant dans la section « Demandes de renseignements concernant les réparations ». Poursuivre l'utilisation dans cet état présente un risque d'incendie et de choc électrique.
	N'utilisez pas l'adaptateur secteur quand il est mouillé.* * Évitez l'eau, les boissons sportives, l'eau de mer, l'urine d'animal et tout autre liquide. Un liquide crée un risque d'incendie et de choc électrique.
	Ne placez pas de vase ou d'autres récipients contenant un liquide sur l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation. L'eau crée un risque d'incendie et de choc électrique.
	Avant de laisser le produit sans surveillance, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et déplacez le produit dans un endroit hors de portée des animaux. La bave ou l'urine d'un animal domestique peut créer un risque de court-circuit qui peut entraîner un incendie.
Emplacement de stockage et d'utilisation	
	Ne rangez pas ni n'utilisez le produit dans les endroits décrits ci-dessous. Ceci crée un risque d'incendie et de choc électrique. Endroits exposés à une grande quantité d'humidité et de poussière. Endroits de préparation de nourriture, près d'un humidificateur, ou dans un endroit où le produit est exposé à de la fumée d'huile ou de la vapeur d'eau. Près d'un appareil de chauffage, sur un tapis chauffant, dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil, dans une voiture garée à l'extérieur ou dans n'importe quel autre endroit où le produit est soumis à des températures élevées. Autres endroits où la température est élevée ou très faible (plage de température de fonctionnement : 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F))
	Ne placez pas le produit sur une plateforme instable, sur une étagère élevée ou dans tout autre endroit instable. Une chute ou un renversement du produit peut entraîner un risque de blessure.

	AVERTISSEMENT
Anomalies (fumée, odeur, génération de chaleur, etc.)	
	N'utilisez pas le produit s'il émet de la fumée, une odeur, de la chaleur ou paraît anormal. N'utilisez pas le produit après qu'il soit tombé ou endommagé d'une autre façon. Ceci crée un risque d'incendie et de choc électrique. Prenez immédiatement les mesures suivantes. 1. Coupez le courant. 2. Si vous utilisez un adaptateur secteur, débranchez sa fiche d'alimentation de la prise électrique. 3. Reportez-vous aux informations de contact figurant dans la section « Demandes de renseignements concernant les réparations ».
Démontage et modification	
	N'essayez pas de démonter ou de modifier le produit. Pour toute inspection interne, tout réglage ou toute réparation, reportez-vous aux informations de contact figurant dans la section « Demandes de renseignements concernant les réparations ». Ceci crée un risque de choc électrique, de brûlures et de blessures.
Évitez l'eau et les matières étrangères	
	Ne laissez pas d'eau, d'autres liquides (boissons sportives, eau de mer, urine d'animaux ou d'animaux de compagnie, etc.), ou des objets étrangers (fragments de métaux, etc.) entrer dans le produit ou l'adaptateur secteur. Si une telle matière entreait dans le produit, effectuez immédiatement les étapes ci-dessous. Poursuivre l'utilisation dans cet état présente un risque d'incendie et de choc électrique. 1. Coupez le courant. 2. Si vous utilisez un adaptateur secteur, débranchez sa fiche d'alimentation de la prise électrique. 3. Reportez-vous aux informations de contact figurant dans la section « Demandes de renseignements concernant les réparations ».
	Ne placez pas de vase ou d'autres récipients contenant un liquide sur ou à côté du produit ou de l'adaptateur secteur. Du liquide coulant du récipient peut créer un risque d'incendie et de choc électrique.
Objectif de conversion (produit optionnel)	
	N'utilisez pas le produit avec l'objectif de conversion (produit en option) fixé, sur des patients tels que ceux qui portent un stimulateur cardiaque. L'objectif de conversion est fixé magnétiquement. Cette force magnétique peut provoquer un mauvais fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un autre dispositif médical.

	ATTENTION
Précautions relatives à la batterie rechargeable intégrée	
	Si une batterie n'est pas chargée même si le temps de charge spécifié est dépassé, arrêtez la charge. Dans le cas contraire, cela crée un risque de surchauffe de la batterie, d'incendie et de rupture.
	Gardez les batteries hors de portée des enfants. Lorsque vous utilisez une batterie rechargeable, gardez-la hors de portée des enfants lorsqu'elle est retirée du chargeur et/ou du produit.
	Ne laissez pas une batterie près d'endroits utilisés par les animaux de compagnie. Des animaux domestiques mordillant une batterie créent un risque de fuite de liquide, de surchauffe, d'incendie et de rupture.
	N'utilisez pas une batterie qui est fortement gonflée. Cela pourrait rendre impossible le retrait de la batterie du produit. Si cela se produit, reportez-vous aux informations de contact figurant dans la section « Demandes de renseignements concernant les réparations ».
Adaptateur secteur	
Respectez les précautions ci-dessous afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc électrique de l'adaptateur secteur. Insérez la fiche d'alimentation à fond dans la prise de courant.	
	Après usage, débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique.
	Pour débrancher la prise d'alimentation, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Saisissez la fiche.
	Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant longtemps, débranchez la fiche de la prise de courant. Au moins une fois dans l'année, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et utilisez un chiffon sec pour enlever la poussière accumulée autour de ses broches. N'utilisez pas de détergent pour nettoyer le cordon d'alimentation, en particulier la fiche d'alimentation et la prise.
Entretien par l'utilisateur	
	Avant de nettoyer le produit, éteignez-le et débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. Ceci vous évitera les risques de choc électrique. Laisser l'adaptateur secteur branché crée un risque d'endommagement du cordon d'alimentation, d'incendie et de choc électrique.
Connexions	
	Connectez uniquement les appareils et les éléments spécifiés aux connecteurs. Une connexion à d'autres appareils ou éléments crée un risque d'incendie et de choc électrique.
Courroie	
	Si vous avez fixé une courroie tierce au produit, ne balancez pas le produit en le tenant par la courroie. Cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
Lampes DEL et autres fonctions d'émission de lumière	
	N'utilisez pas les lampes DEL ou d'autres fonctions émettrices de lumière lorsque le produit est dirigé vers une personne ou près du visage d'une personne. Cela pourrait entraîner des dommages tels que des troubles de la vue.
	Faites attention à ce que vos doigts, gants ou autres objets ne touchent pas les lampes DEL. Toucher la fenêtre du flash peut entraîner des brûlures, de la fumée, une décoloration ou un mauvais fonctionnement.
	N'utilisez pas les lampes DEL lorsqu'elles sont sales, poussiéreuses ou autrement salies par des corps étrangers. Cela peut entraîner une émission de fumée et une décoloration.

Précautions concernant la batterie

	DANGER
Ne la court-circuitiez pas, ne l'ouvrez pas et ne la jetez pas au feu : elle pourrait provoquer des brûlures et des explosions. Utilisez uniquement le chargeur spécifié.	

Remarques sur la manipulation du Dermatology scope

- Utilisez le Dermatology scope à l'intérieur. (Salles de consultation/ d'examen, salles pour les soins à domicile, etc.)
- Ne l'utilisez pas avec des mains mouillées.
- Ne soumettez pas le Dermatology scope à une stérilisation à l'aide d'un équipement tel qu'un stérilisateur automatique.
- N'utilisez pas d'appareils d'éclairage ou de communication qui émettent des ondes électromagnétiques à proximité du Dermatology scope. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Lorsque vous observez des lésions cutanées, faites attention à ne pas heurter l'objectif contre d'autres objets, à ne pas faire tomber le Dermatology scope et à ne pas soumettre le Dermatology scope à des chocs violents.
- N'utilisez pas le Dermatology scope de telle sorte que l'objectif soit soumis à une force excessive, par exemple en tenant le Dermatology scope par l'objectif lors d'observations.
- Lorsque vous transportez le Dermatology scope dans un sac ou un autre contenant, évitez de soumettre le Dermatology scope à une force excessive.
- Ne laissez pas tomber le Dermatology scope et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier le Dermatology scope.
- Vérifiez que la batterie rechargeable est complètement chargée et assurez-vous que la batterie ne se décharge pas entièrement pendant que vous utilisez le Dermatology scope.
- Faites attention à ne pas diriger les lampes vers d'autres personnes. Faites particulièrement attention à ne pas diriger les lampes DEL vers les yeux d'autres personnes. Lorsque vous observez des lésions cutanées à proximité de l'œil, veillez à ne pas projeter la lumière directement dans l'œil du patient.
- Ne regardez pas directement les lampes DEL. L'œil pourrait ainsi être exposé à une forte lumière, ce qui pourrait provoquer une altération de la vue.
- Utilisez toujours l'adaptateur secteur spécifié uniquement. L'utilisation d'autres produits peut entraîner des pannes ou des dysfonctionnements.
- Si vous constatez des odeurs inhabituelles, une surchauffe, une décoloration, une distortion ou toute autre anomalie lors de l'utilisation, de la charge ou du stockage de ce Dermatology scope, cessez immédiatement de l'utiliser. Continuer d'utiliser le Dermatology scope peut entraîner une surchauffe, un éclatement ou un incendie de la batterie.

Même pendant la période de garantie, des frais seront appliqués pour toute réparation de pannes causées par des dommages à des composants du Dermatology scope tels que l'objectif ou les cartes de circuits internes, lorsque ces dommages résultent d'erreurs de manipulation, comme une forte pression externe, des chocs ou une chute.

● Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement requise : 10 à 35 °C (50 à 95 °F)
- Humidité de fonctionnement : 10 à 85% (sans condensation)
- Ne laissez le Dermatology scope à aucun des endroits suivants.
 - En plein soleil ou à un endroit exposé à l'humidité, à la poussière ou au sable.
 - Près d'un appareil de chauffage ou d'un climatiseur, ou à un endroit exposé à des changements extrêmes de température ou d'humidité.
 - À l'intérieur d'un véhicule par temps très chaud ou à un endroit exposé à de fortes vibrations.
 - Dans un endroit accessible aux enfants.
 - Dans un endroit surélevé ou tout autre endroit d'où le Dermatology scope pourrait tomber et être endommagé et/ou causer des blessures.
- Le Dermatology scope doit être utilisé dans un établissement de traitement médical spécialisé ou dans le cadre de soins à domicile.

● Condensation

Si le Dermatology scope est soudainement déplacé entre des endroits aux températures très différentes, par exemple de l'extérieur par une journée froide d'hiver vers une pièce chauffée à l'intérieur, des gouttes d'eau (condensation) peuvent se former à l'intérieur et à l'extérieur du Dermatology scope et provoquer une défaillance. Pour éviter la condensation dans de telles situations, placez le Dermatology scope dans un sac en plastique fermé avant de le déplacer. Puis, attendez qu'il se soit complètement adapté à la température ambiante avant de le sortir du sac et laissez-le pendant plusieurs heures.

● Entretien du Dermatology scope

- Ne frottez pas la surface de l'objectif car cela pourrait le rayer.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de saleté ou de poussière sur l'objectif. Si vous trouvez des saletés ou de la poussière sur l'objectif, retirez-les à l'aide d'un souffleur.
- Toute saleté qui ne peut pas être soufflée doit être éliminée à l'aide d'une gaze propre ou d'un chiffon doux imbibé d'éthanol pour désinfection à la dilution appropriée.
- Gardez le Dermatology scope propre et hygiénique en essuyant le Dermatology scope avec une lingette d'alcool isopropylique (70%) avant et après chaque utilisation.

● Précautions à prendre pour la mise au rebut ou le recyclage

- La mise au rebut et/ou le recyclage du Dermatology scope, de l'adaptateur secteur pour la charge du Dermatology scope et de l'objectif de conversion doivent être effectués conformément aux instructions données par les autorités locales chargées de la protection de l'environnement.

● Autres remarques

- Le Dermatology scope chauffe légèrement pendant son utilisation. Ceci est normal et n'indique pas un dysfonctionnement.
- Gardez les appareils de communication sans fil portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) à une distance d'au moins 30 cm (11,8") du Dermatology scope. La proximité d'un tel équipement peut nuire aux performances de l'appareil.
- Température de transport : −20 à 60 °C (−4 à 140 °F)
- Humidité de transport : 10 à 85% (sans condensation)

Remarques sur le stockage du Dermatology scope

- Température de stockage : −20 à 60 °C (−4 à 140 °F)
- Humidité de stockage : 10 à 85% (sans condensation)
- Mettez le Dermatology scope hors tension, essuyez le corps du Dermatology scope et rangez-le dans des conditions hygiéniques.
- Rangez le Dermatology scope dans un endroit qui n'est pas soumis à des températures ou à une humidité élevées ou exposé à la lumière directe du soleil.
- Gardez le Dermatology scope hors de portée des enfants.
- Ne rangez pas le Dermatology scope dans un endroit surélevé ou tout autre endroit d'où il pourrait tomber et être endommagé et/ou causer des blessures.
- Stocker une batterie chargée pendant une longue période peut avoir un effet négatif sur les caractéristiques de la batterie. Si la batterie n'est pas utilisée pendant un certain temps, déchargez-la complètement avant de ranger le Dermatology scope.
- Stockez les batteries dans un endroit sec et frais (20 °C (68 °F) ou moins).
- Pour éviter une décharge excessive, vous devriez, au moins une fois tous les 6 mois, charger complètement la batterie, puis la décharger complètement avant de ranger le Dermatology scope.

Icônes et symboles

Icônes / symboles	Description / Fonction	Référence
	Un symbole indiquant le nom et l'adresse du fabricant.	ISO15223-1 : 2020 5.1.1
	Un symbole indiquant le nom et l'adresse du représentant légal dans les cas où le fabricant possède un établissement commercial enregistré en dehors de l'UE.	ISO15223-1 : 2020 5.1.2
	Un symbole indiquant le numéro de série.	ISO15223-1 : 2020 5.1.6
	Un symbole indiquant le pays de fabrication.	ISO 15223-1 : 2020 5.1.11
	Un symbole indiquant la plage de température de stockage.	ISO 14971:2019 ISO 15223-1 : 2020 5.3.7
	Un symbole indiquant que l'appareil est un équipement médical.	ISO 15223-1 : 2020 5.7.7
	Ce symbole signifie : Conforme aux directives CE. CE signifie « Conformité Européenne ».	Règlement (CE) No 765/2008
	Le symbole de recyclage de la boîte d'emballage du DZ-S50.	No 97/129/EC
	Un symbole indiquant que ce produit ne doit être utilisé qu'après avoir lu les explications du mode d'emploi.	ISO 7010-M002
	Indique un avertissement général et non spécifique.	ISO7010-W001
	Marque attribuée aux équipements ME qui sont conçus de telle sorte qu'ils possèdent une double isolation fonctionnelle ou une isolation renforcée composée à la fois d'une isolation de base et d'une isolation supplémentaire pour la classe II.	IEC60417-5172
	Alimentation (veille)	IEC60417-5009
	Une marque indiquant que ce produit est soumis à la directive DEEE.	Directive EU 2012/19 / EU (Directive DEEE)
	Le symbole de la directive EU 2006/66/EC (directive relative aux batteries).	Directive EU 2006/66 / EC (directive relative aux batteries)
	Une marque indiquant un courant continu (CC).	IEC60417-5031
	Une marque appliquée à un équipement conforme à la polarité unifiée JEITA.	JEITA CP- 1104B-01030
	Une marque indiquant que l'équipement est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.	
	Un symbole indiquant le nom et l'adresse de l'importateur.	ISO 15223-1 : 2020 5.1.8
	Pour identifier le numéro de modèle ou de type d'un produit.	ISO 7000-6050 2012-07-14
	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.	ISO 7000-1641 2004-01-15
	Indique qu'il faut être prudent lors de l'utilisation de l'appareil ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé, ou indique que la situation actuelle nécessite une prise de conscience ou une action de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.	ISO 7000-0434A 2004-01-15
	Indique un support qui contient des informations sur l'identifiant unique du dispositif.	

Pour l'Union européenne / Pour le Royaume-Uni

			YAMAGATA CASIO CO., LTD. 5400-1 Higashine-ko, Higashine-city, Yamagata 999-3701 Japan MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany
---	---	---	---

Tout incident grave qui se serait produit en rapport avec l'appareil doit nous être signalé ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

Manufactured by YAMAGATA CASIO CO., LTD.
5400-1 Higashine-ko, Higashine-city,
Yamagata 999-3701 Japan

Pour l'Union européenne

 Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

Pour le Royaume-Uni

 Casio Electronics Co. Ltd.
The Hive Building, 26 Wembley Park
Boulevard, Wembley Park, Wembley, HA9
0HP
www.casio.co.uk